

## Programování dálkového ovladače

Existují dva způsoby programování dálkového ovládání. Automatické hledání kódu nebo přímé zadání.

### Použití automatického hledání kódu

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat.
2. Stiskněte a držte TV tlačítko na ovládači, dokud LED dioda nezabliká a nerozsvítí se. Poté tlačítko uvolněte.
3. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte a uvolněte tlačítko UP ( ▲ ), pak počkejte tři sekundy. V tomto bodě dálkový ovladač hledá správný kód k TV. V případě, že se u TV vypne zvuk (funkce MUTE), stiskněte a uvolněte tlačítko OK, pak LED 3x blikne a kód se uloží. Pokud se zvuk nevypne, stiskněte a uvolněte, stiskněte Tlačítko UP ( ▲ ) znovu, aby dálkový ovladač hledal další sadu kódů.

### Použití přímého zadání

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat.
2. Stiskněte a držte TV tlačítko na ovládači, dokud LED dioda nezabliká a nerozsvítí se. Poté tlačítko uvolněte.
3. Zadejte 3-číselný kód ze seznamu kódů

V případě, že se u TV vypne zvuk (funkce MUTE), stiskněte a uvolněte tlačítko OK. LED 3x blikne a kód se uloží.

4. Pokud je TV bez odezvy, zadejte další kód uvedený pro vaši značku, dokud televizor nezareaguje na příkaz dálkového ovládání.
5. V případě, že se u TV zvuk vypne, stiskněte a uvolněte tlačítko OK. LED 3x blikne a kód se uloží.

### Zámek změny hlasitosti

Zámek ovládání hlasitosti do jednoho zařízení usnadňuje ovládání hlasitosti, aniž by uživatel musel přemýšlet, ve kterém zařízení se hlasitost změní a do kterého módu je ovladač přepnut. Pokud uzamknete ovládání hlasitosti, hlasitost bude nastavena vždy v TV bez závislosti na módu, do kterého je ovladač přepnut.

#### Aktivace zámku hlasitosti

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se LED dioda na dálkovém ovládači nerozsvítí
2. Vložte 3-číselný kód 2 2 2
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko 'OK' a LED 3x blikne

Pokud chcete zámek odemknout, postupujte stejně, jako pro uzamknutí.

## Makro pro zapnutí / vypnutí zařízení

Makro usnadňuje zapnout / vypnout STB & TV. Pokud je funkce aktivní, ovládač v STB módu zapne / vypne obě zařízení současně. V TV módu bude zapnuta / vypnuta jen TV.

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se LED dioda na dálkovém ovladači nerozsvítí
2. Vložte 3-číselný kód 1 1 1
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko 'OK' a LED 3x blikne

Pokud chcete Makro deaktivovat, postupujte stejně, jako pro aktivaci.

## Programovanie diaľkového ovládača

Existujú dva spôsoby programovania diaľkového ovládania. Automatické hľadanie kódu alebo priame zadanie.

### Použitie automatického hľadania kódu

1. Zapnite televízor, ktorý chcete ovládať.
2. Stlačte a držte TV tlačidlo na ovládači, kým LED dióda neblíkne a nerozsvieti sa. Potom tlačidlo uvoľnite.
3. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor a stlačte a uvoľnite tlačidlo UP ( ▲ ), potom počkajte tri sekundy. V tomto bode diaľkový ovládač hľadá správny kód k TV. V prípade, že sa u TV vypne zvuk (funkcia MUTE), stlačte a uvoľnite tlačidlo OK, potom LED 3x blikne a kód sa uloží. Ak sa zvuk nevypne, stlačte a uvoľnite tlačidlo UP ( ▲ ) znovu, aby diaľkový ovládač hľadal ďalšiu sadu kódov.

### Použitie priameho zadania

1. Zapnite televízor, ktorý chcete ovládať.
2. Stlačte a držte TV tlačidlo na ovládači, kým LED dióda neblíkne a nerozsvieti sa. Potom tlačidlo uvoľnite.
3. Zadajte 3-číselný kód zo zoznamu kódov

V prípade, že sa u TV vypne zvuk (funkcia MUTE), stlačte a uvoľnite tlačidlo OK. LED 3x blikne a kód sa uloží.

4. Ak je TV bez odozvy, zadajte ďalší kód uvedený pre vašu značku, kým televízor nezareaguje na príkaz diaľkového ovládania.

5. V prípade, že sa u TV zvuk vypne, stlačte a uvoľnite tlačidlo OK. LED 3x blikne a kód sa uloží.

### Zámok zmeny hlasitosti

Zámok ovládania hlasitosti do jedného zariadenia uľahčuje ovládanie hlasitosti, bez toho, aby užívateľ musel premýšľať, v ktorom zariadení sa hlasitosť zmení a do ktorého módu je ovládač prepnutý. Ak uzamknete ovládanie hlasitosti, hlasitosť bude nastavená vždy v TV bez závislosti na módu, do ktorého je ovládač prepnutý.

Aktivácia zámku hlasitosti

1. Stlačte a podržte tlačidlo STB, až kým sa LED dióda na diaľkovom ovládači nerozsvieti
2. Vložte 3-číselný kód 2 2 2
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo 'OK' a LED 3x blikne.

Ak chcete zámok odomknúť, postupujte rovnako, ako pre uzamknutie.

### Makro pre zapnutie / vypnutie zariadenia

Makro uľahčuje zapnúť / vypnúť STB & TV. Pokiaľ je funkcia aktívna, ovládač v STB móde zapne / vypne obe zariadenia súčasne. V TV móde bude zapnutá / vypnutá len TV.

1. Stlačte a podržte tlačidlo STB, až kým sa LED dióda na diaľkovom ovládači nerozsvieti
2. Vložte 3-číselný kód 1 1 1
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo 'OK' a LED 3x blikne

Ak chcete Makro deaktivovať, postupujte rovnako, ako pre aktiváciu.

Brand	3 DIGIT SET CODE							
Samsung	826	828	701	705	709	713	715	718
	719	724	737	759	762	765	770	771
Philips	882	858	705	875	880	701	716	730
	733	739	762					
LG	831	837	844	854	868	700	701	705
	712	713	715	719	723	733	737	740
	762	767	781	785	786			
Panasonic	777	807	869	700	705	711	713	715
	722	733	736	758	761	762		
Sony	849	856	702	704	705	709	714	731
	762							
Thomson	705	712	719	726	728	730	762	763
	771							
Grundig	839	842	861	863	701	704	705	706
	715	716	717	730	737	746	752	756
	760	762	765	783				
Sharp	818	843	875	704	709	758	778	794
JVC	875	704	709	720	738	743	767	777
	778							
Toshiba	819	831	835	843	851	855	861	863
	701	703	704	705	706	712	716	717
	756	770	777	781	785	787		
Funai	724	742	780					
Hyundai	808	810	851	853	705	762	783	792
Loewe	705	734	737	757	758	762	773	798
MANTA	881							
Akai	815	829	850	861	863	701	703	705
	713	715	716	718	719	720	724	733
	738	740	744	748	749	758	761	762
	766	767	772	776	785	786	789	791
	792							
Daewoo	900	901	902	903	905	906	907	
Anam	900	901	902	904	905	908	909	910
	911	912	913	914				