





Kabelový splitter

Kabelové splitters pro satelitní přijímače GoSat slouží k propojení dvou až čtyř přijímačů.


V přijímači musí být nastavena rychlost BAUDRATE 57600 nebo nižší.

Pro zapojení jsou použity tyto typy vodičů:


Popis	Foto	Označení ve schématech
PLOCHÝ NEKŘÍŽENÝ		
PLOCHÝ KŘÍŽENÝ		

Schémata zapojení

1x SERVER - 2x KLIENT
zapojení s kříženou rozdvojkou




1x SERVER - 2x KLIENT
zapojení s přímou rozdvojkou



Kabelový splitter

1x SERVER - 3x KLIENT
zapojení s kříženými rozdvojkami



1x SERVER - 3x KLIENT
zapojení s přímými rozdvojkami

