

Návod na aktualizaci software

3 ROKY
ZÁRUKA

GoSAT 7060HDi

- ▶ Sám se nainstalují a naladím
- ▶ Sám nastavím letní čas
- ▶ Umím ovládat TV přes HDMI
- ▶ Umím audiopopis pro nevidomé
- ▶ YouTube, počasí, RSS zprávy

Více >>



- USB flash disk by měl být pro aktualizaci prázdný (FAT32)
- Na USB disk vytvořte adresář IR_UPGRADE_BRCM do něj vložte soubor software xxxxx.S27VX11D (tato struktura je povinná) !!!
- POZOR adresář je jiný než adresář pro aktualizaci modelu GS7056HDi !!!
- Odpojte napájení
- Připojte USB – připojte napájení
- Na obrazovce se objeví modrobílý obraz s průběhem aktualizace, která trvá 2-3min.
- Po aktualizaci přístroj naskočí do běžného režimu
- Nyní odpojte USB

